




BLACK BENCH

Banc de musculation



www.fitness-doctor.fr

Retrouvez notre gamme sur
notre site internet et chez nos
revendeurs Fitness Boutique !

ATTENTION

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La sécurité avant tout

Merci d'avoir choisi ce banc de musculation Black Bench. Tout comme les autres références de notre gamme, ce produit répond à des normes de qualité très strictes pour votre confort ainsi que pour votre sécurité.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le conserver pour une future consultation. Etudiez et assimilez le contenu du manuel et de toutes les étiquettes de mise en garde de ce produit. En outre, il est recommandé de prendre connaissance des recommandations relatives au bon fonctionnement et à l'entraînement avant toute utilisation. Vous pouvez obtenir ces informations dans ce manuel ainsi qu'après de votre revendeur Fitness Doctor.

1. Il vous est recommandé de monter ce produit avec l'aide d'une autre personne.
2. Vous pouvez utiliser la CLÉ ainsi que la CLÉ À SIX PANS pour effectuer le montage.
3. Consultez un médecin avant de commencer un programme d'entraînement.
4. En cas de vertiges, nausées, douleurs à la poitrine ou tout autre symptôme anormal, l'utilisateur doit immédiatement mettre fin à son entraînement. **CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.**
5. Faites attention à ne pas mettre vos mains ou tout autre membre près de pièces en mouvement. Il en va de même pour les cheveux longs.
6. Lorsque vous vous entraînez, portez toujours des vêtements adaptés. **NE PORTEZ JAMAIS** de robes ou tout autre vêtement qui pourrait être happé. Il est également demandé de porter des chaussures d'aérobic ou de course.
7. Si vous détectez la présence d'un composant défectueux, d'un élément usé ou endommagé (comme par exemple les câbles, poulies et pièces de raccordement) au cours du montage ou de la vérification de l'appareil, ou si vous entendez un bruit inhabituel provenant de l'appareil en cours d'utilisation, arrêtez-vous immédiatement. Remplacez les composants défectueux. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil tant que le problème persiste. **PRENEZ SOIN DES PIÈCES D'USURE RAPIDE !**
8. Notre produit est conforme à la norme EN957, CLASSE H. Pour un usage personnel, à domicile.
9. **AVERTISSEMENT** : Le poids maximum autorisé est de 110kg.
10. Échauffez-vous durant 5 à 10 minutes avant chaque entraînement et étirez-vous calmement durant 5 à 10 minutes après chaque entraînement. Cela permet d'augmenter puis de réduire votre fréquence cardiaque de manière progressive et d'éviter tout claquage de muscle.
11. **AVERTISSEMENT** : Utilisez votre banc et débutez votre entraînement en procédant étape par étape. Les blessures sont provoquées par un entraînement excessif ou mal réalisé.
12. Vous pouvez adapter le poids en ajoutant des haltères. **Par mesure de sécurité, N'ESSAYEZ PAS** de soulever un poids trop lourd pour vous.

13. **AVERTISSEMENT** : Il est important de tenir les enfants et les animaux non accompagnés à l'écart du banc durant toute la durée de l'entraînement pour éviter qu'ils ne se blessent.
14. **AVERTISSEMENT** : Par mesure de sécurité, il est déconseillé aux femmes enceintes d'utiliser l'ensemble de la machine. Consultez votre médecin avant toute utilisation.
15. Les personnes handicapées ou invalides ne doivent pas utiliser la machine sans la présence d'un professionnel de santé qualifié ou d'un médecin.
16. Utilisez l'appareil sur une surface plane et solide avec une protection ou un tapis pour votre sol. Par mesure de sécurité, laissez au minimum 0,5 mètre d'espace libre tout autour de l'appareil.
17. **AVERTISSEMENT** : Si le sol est instable, veuillez corriger les irrégularités du sol. Cette machine est uniquement destinée à un usage intérieur. **N'UTILISEZ JAMAIS** cette machine près d'une source d'eau ou à l'extérieur.



Pour toute question technique, ou si vous avez besoin de pièces détachées, merci de contacter notre service après-vente :

SAV FITNESS DOCTOR

Netquattro / FitnessBoutique

ZI centr'alp









1450 rue Aristide Bergès


















38430 Moirans

Tél : 04 76 50 69 71

e-mail : savnetquattro@netquattro.com


LISTE/SCHÉMAS DES PIÈCES

01  Main Frame 1pc	02  Rear Base 1pc	03  Front Base 1pc	04  Leg Extension 1pc	05  Arm Pad Support 1pc
06  Backrest 1pc	07  Seat Pad 1pc	08  Adjustable Tube 1pc	09  Backrest Support 2pcs	10  Seat Pad Support 2pcs
11  Rotate Rack 1pc	12  Sliding Tube 1pc	13  Foam Tube 3pcs	14  Leg Foam Roller 6pcs	15  60mm Round plug 2pcs
16  25mm Round Plug 8pcs	17  20x40mm Square Plug 10pcs	18  76mm Round End Cap 6pcs	19  Mid-empty Round Plug 3pcs	20  Locking Knob 2pcs
21  Arm Pad 1pc	22  Pull Pin 2pcs	23  50mm Square Plug 2pcs	24  Square Mid-empty Plug 2pcs	25  Hex Bolt M8x55mm 8pcs
26  Washer M10 16pcs	27  Nylon Locknut M10 17pcs	28  Hex Bolt M10x75mm 2pcs	29  Hex Bolt M10x110mm 1pc	30  Carriage Bolt M10x90mm 4pcs
31  Hex Bolt M10x160mm 2pcs	32  Bias Circle End Cap 2pcs	33  Arc Washer M10 12pcs	34  Hex Bolt M6x10mm 11pcs	35  Hex Bolt M10x95mm 4pcs
36  Nylon Locknut M6 11pcs	37  Hex Bolt M8x15mm 2pcs	38  Washer M8 12pcs	39  25mm Round End Cap 1pc	40  Plastic Bushing 2pcs

41  Shaft 1pc	42  Bar Foam Roller 2pcs	43  Spring Clip 1pc	44  Quick Pin 1pc	45  Pull Bar 1pc
46  25mm Round Plug(Small) 1pc	47  Connec Plate 2pcs	48  Hex Bolt M10x60mm 2pcs	49  Back Connect Support 1pc	50R  Rear Upright Frame 1pc
50L  Rear Upright Frame 1pc	51  Barbell Support 2pcs	52R  Right Hook 1pc	52L  Left Hook 1pc	53  Nylon Locknut M8 2pcs
54  Bumper 1pc	55  Wrench 2pcs			

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 01. Cadre principal x1 | 26. Rondelle M10 x16 | 50L. (gauche) Montant arrière x1 |
| 02. Base arrière x1 | 27. Contre-écrou en nylon M10 x17 | 51. Support haltère long x2 |
| 03. Base avant x1 | 28. Vis à tête hexagonale M10x75mm x2 | 52R. Crochet droit x1 |
| 04. Balancier d'extension x1 | 29. Vis à tête hexagonale M100x100mm x1 | 52L. Crochet gauche x1 |
| 05. Support de manchette x1 | 30. Boulon à tête ronde M10x90mm x4 | 53. Contre-écrou nylon M8 x2 |
| 06. Dossier x1 | 31. Vis à tête hexagonale M10x160mm x2 | 54. Butoir x1 |
| 07. Assise x1 | 32. Embout circulaire biais x2 | 55. Clé x2 |
| 08. Tube réglable x1 | 33. Rondelle courbe M10 x12 | |
| 09. Support de dossier x2 | 34. Vis à tête hexagonale M6x10mm x11 | |
| 10. Support d'assise x1 | 35. Vis à tête hexagonale M10x95mm x4 | |
| 11. Cadre rotatif x1 | 36. Contre-écrou en nylon M6 x11 | |
| 12. Tube coulissant x1 | 37. Vis à tête hexagonale M5x15mm x2 | |
| 13. Tube en plastique expansé x1 | 38. Rondelle M8 x12 | |
| 14. Rouleau en plastique expansé pour les jambes x1 | | 39. Embout rond 25mm x1 |
| 15. Bouchon rond 60 mm x2 | | 40. Bague en plastique x2 |
| 16. Bouchon rond 25 mm x8 | | 41. Tige x1 |
| 17. Bouchon carré 20x40 x10 | | 42. Rouleau en plastique expansé x2 |
| 18. Embout rond 76mm x6 | | 43. Ressort de serrage x1 |
| 19. Bouchon rond semi-plein x3 | | 44. Axe de verrouillage x1 |
| 20. Vis de blocage x2 | | 45. Barre de traction x1 |
| 21. Manchette x1 | | 46. Bouchon rond (petit) 25mm x1 |
| 22. Goupille x1 | | 47. Plaque de connexion x2 |
| 23. Bouchon carré 50mm x2 | | 48. Vis à tête hexagonale M10x60mm x2 |
| 24. Bouchon carré semi-plein x2 | | 49. Support de connexion arrière x1 |
| 25. Vis à tête hexagonale M8x55mm x8 | | 50. Montant arrière x1 |


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ÉTAPE 1 :

- A. Fixez la base avant (3) et la base arrière (2) au cadre principal (1) à l'aide de quatre boulons à tête ronde M10x90mm (30), quatre rondelles courbes M10 (33) et quatre contre-écrous en nylon (27).
- B. Fixez la manchette (21) au support de manchette (5) à l'aide de deux vis à tête hexagonale M8x15mm (37) et deux rondelles M8 (38).
- C. Insérez le support de manchette (5) dans le cadre principal (1) et verrouillez à l'aide de la goupille (22). Fixez un bouchon rond semi-plein (19) sur le cadre principal (1).


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ÉTAPE 2 :

- A. Fixez le balancier d'extension (4) au cadre principal (1) à l'aide d'une vis à tête hexagonale M10x75mm (28), deux rondelles M10 (26) et un contre-écrou en nylon M10 (27).
- B. Fixez la barre de traction (45) sur le balancier d'extension (4) à l'aide d'un axe de verrouillage (44).
- C. Insérez trois tubes en plastique expansé (13) dans le balancier d'extension (1) et le cadre principal (1), puis placez six rouleaux en plastique expansé pour les jambes (14) sur les tubes, comme illustré ci-dessus.
- D. Faites glisser le ressort de serrage (43) sur le balancier d'extension (4) .


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ÉTAPE 3 :

- A. Insérez le tube réglable (8) dans le tube coulissant (12) et verrouillez à l'aide d'une goupille (22).
- B. Fixez le tube réglable (8) sur le cadre principal (1) à l'aide d'une vis à tête hexagonale M10x75mm (28), deux rondelles M10 (26) et un contre-écrou en nylon M10 (27).
- C. Fixez le cadre rotatif (11) sur le cadre principal (1) à l'aide d'une vis à tête hexagonale M10x110mm (29), deux rondelles M10 (26) et un contre-écrou en nylon M10 (27).


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ÉTAPE 4 :

- A. Fixez deux supports de dossier (9), l'un sur le cadre principal (1) et l'autre sur le tube coulissant (12) à l'aide de deux vis à tête hexagonale M10x160mm (31), quatre rondelles M10 (26) et deux contre-écrous en nylon M10 (27).
 - B. Fixez deux supports d'assise (10), un sur chacun des deux supports de dossier (9) à l'aide de deux vis à tête hexagonale M10x60mm (48), quatre rondelles M10 (26) et deux contre-écrous en nylon M10 (27).
- REMARQUE : Les vis à tête hexagonale M10*60mm (48) doivent traverser les supports de dossier (9) de l'intérieur.
- C. Fixez deux supports d'assise (10) au cadre rotatif (11) à l'aide d'une tige (41), deux rondelles M10 (26) et deux contre-écrous en nylon M10 (27).


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ÉTAPE 5 :

- A. Fixez le dossier (6) au support de dossier (9) à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M8x55mm (25) et quatre rondelles M8 (38).
- B. Fixez l'assise (7) au support d'assise (10) à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M8x55mm (25) et quatre rondelles M8 (38).


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ÉTAPE 6 :

- A. Fixez le montant arrière droit (50R), le montant arrière gauche (50L) et deux plaques de connexion (47) au support de connexion arrière (49) à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M10x95mm (35), huit rondelles courbes M10 (33) et quatre contre-écrous en nylon M10 (27).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ÉTAPE 7 :

- A. Fixez deux supports pour haltère long (51), l'un sur le montant arrière droit (50R), l'autre sur le montant arrière gauche (50L) et verrouillez à l'aide de deux vis de blocage (20).
- B. Fixez le crochet gauche (52L) et le crochet droit (52R) au support pour haltère long (51) à l'aide de deux contre-écrous en nylon M8 (53) et de deux rondelles M8 (38).
- C. Fixez un bouchon rond semi-plein (19) sur les montants (50R&50L).

VEUILLEZ CONTRÔLER LE SERRAGE DE TOUTES LES VIS ET DE TOUS LES ÉCROUS AVANT UTILISATION !

MODE D'EMPLOI

L'utilisation de cette machine vous sera bénéfique en de nombreux aspects. Vous améliorerez votre condition physique, tonifierez vos muscles et dans le cadre d'un régime contrôlé en calories, vous perdrez du poids.

La phase d'échauffement permet au sang de circuler correctement à travers tout le corps et aux muscles de travailler convenablement. Cela réduira également le risque de crampes et de blessures musculaires. Il est conseillé d'effectuer quelques exercices d'étirement comme illustré ci-dessous. Chaque étirement doit être tenu durant environ 30 secondes. Ne forcez pas, ne passez jamais d'un étirement à un autre de manière brutale. Et en cas de douleur, **ARRÊTEZ-VOUS**.



ENTRETIEN

Informations relatives à l'entretien


1. Il est essentiel de huiler toutes les pièces mobiles afin de garantir la longévité de la machine et un fonctionnement optimal. Certaines pièces ont été initialement huilées en usine, mais en ce qui concerne les tiges de guidage des colonnes de poids, elles doivent être huilées lors du montage. Nous recommandons d'utiliser une bombe aérosol de silicone ou de téflon.

Remarque : N'utilisez pas de lubrifiant à base de graisse, cela attire la poussière et les saletés et peut engendrer le blocage ou l'usure des bagues et des roulements étanches.

2. Toutes les poulies et les bagues doivent faire l'objet de contrôles réguliers afin de déceler d'éventuels signes d'usure.
3. Contrôlez et réglez de manière régulière la tension des câbles, elle permet de maintenir une fonction anatomique correcte.
4. Contrôlez régulièrement toutes les pièces mobiles, les revêtements et les poignées afin de déceler d'éventuels signes d'usure ou dommages. En cas de problème ou de besoin de pièce de rechange, N'UTILISEZ PLUS L'APPAREIL et contactez immédiatement votre distributeur local. Remplacez les pièces uniquement par des pièces authentiques.
5. Si besoin, il est possible de nettoyer les revêtements à l'aide d'une solution à base d'eau et de savon. L'utilisation régulière d'un nettoyant vinyle sera bénéfique aux revêtements en termes de durée de vie et d'apparence.
6. Toutes les surfaces chromées doivent être nettoyées régulièrement afin de prolonger la durée de vie et l'éclat de la finition. Nettoyez la machine à l'aide d'un tissu humide et séchez complètement tous les jours. Au minimum une fois par semaine, les éléments chromés doivent être lustrés à l'aide d'un produit spécifique aux chromes de type automobile ou commercial.
7. Lors du contrôle des vis et des écrous, veillez à ce qu'ils soient correctement serrés. Si une vis ou un écrou se desserre continuellement, rapprochez-vous de votre distributeur local afin d'obtenir une vis ou un écrou de rechange.
8. Vérifiez qu'aucune soudure ne se craque.

Sans un entretien régulier, vous risquez de vous blesser et/ou d'endommager la machine.

VUE ÉCLATÉE



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1.	Cadre principal	1
2.	Base arrière	1
3.	Base avant	1
4.	Balancier d'extension	1
5.	Support de manchette	1
6.	Dossier	1
7.	Assise	1
8.	Tube réglable	1
9.	Support de dossier	2
10.	Support d'assise	2
11.	Cadre rotatif	1
12.	Tube coulissant	1
13.	Tube en plastique expansé	3
14.	Rouleau en plastique expansé pour les jambes	6
15.	Bouchon rond 60 mm	2
16.	Bouchon rond 25 mm	8
17.	Bouchon carré 20x40	10
18.	Embout rond 76mm	6
19.	Bouchon rond semi-plein	3
20.	Vis de blocage	2
21.	Manchette	1
22.	Goupille	2
23.	Bouchon carré 50mm	2
24.	Bouchon carré semi-plein	2
25.	Vis à tête hexagonale M8x55mm	8
26.	Rondelle M10	16
27.	Contre-écrou en nylon M10	17
28.	Vis à tête hexagonale M10x75mm	2
29.	Vis à tête hexagonale M10x110mm	1
30.	Boulon à tête ronde M10x90mm	4

N°	DESCRIPTION	QTÉ
31.	Vis à tête hexagonale M10x160mm	2
32.	Embout circulaire biais	2
33.	Rondelle courbe M10	12
34.	Vis à tête hexagonale M6x10mm	11
35.	Vis à tête hexagonale M10x95mm	4
36.	Contre-écrou en nylon M6	11
37.	Vis à tête hexagonale M8x15mm	2
38.	Rondelle M8	12
39.	Embout rond 25mm	1
40.	Bague en plastique	2
41.	Tige	1
42.	Rouleau en plastique expansé	2
43.	Ressort de serrage	1
44.	Axe de verrouillage	1
45.	Barre de traction	1
46.	Bouchon rond (petit) 25mm	1
47.	Plaque de connexion	2
48.	Vis à tête hexagonale M10x60mm	2
49.	Support de connexion arrière	1
50R. (droite)	Montant arrière droit	1
50L. (gauche)	Montant arrière gauche	1
51.	Support haltère long	2
52R. (droite)	Crochet droit	1
52L. (gauche)	Crochet gauche	1
53.	Contre-écrou en nylon M8	2
54.	Butoir	1
55.	Clé	2

